

DR-220E

プリセット・パターン/Preset Patterns

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	8ビート(1) 8 Beat (1)	8ビート(2) 8 Beat (2)	8ビート(3) 8 Beat (3)	8ビート(4) 8 Beat (4)	8ビート(5) 8 Beat (5)	8ビート(6) 8 Beat (6)	8ビート(7) 8 Beat (7)	ハード・ロック Hard Rock
2	16ビート(1) 16 Beat (1)	16ビート(2) 16 Beat (2)	16ビート(3) 16 Beat (3)	16ビート(4) 16 Beat (4)	シャッフル(1) Shuffle (1)	シャッフル(2) Shuffle (2)	シャッフル(3) Shuffle (3)	シャッフル(4) Shuffle (4)
3	16ビート(5) 16 Beat (5)	16ビート(6) 16 Beat (6)	16ビート(7) 16 Beat (7)	16ビート(8) 16 Beat (8)	16ビート(9) 16 Beat (9)	16ビート(10) 16 Beat (10)	レゲエ Reggae	サンバ Samba
4	フィル・イン 8ビート(1) Fill-in 8 Beat (1)	フィル・イン 8ビート(2) Fill-in 8 Beat (2)	フィル・イン 8ビート(3) Fill-in 8 Beat (3)	フィル・インハードロック Fill-in Hard Rock	フィル・イン シャッフル Fill-in Shuffle	フィル・イン 16ビート(1) Fill-in 16 Beat (1)	フィル・イン 16ビート(2) Fill-in 16 Beat (2)	フィル・イン 16ビート(3) Fill-in 16 Beat (3)